

Solutions pour les plantes et les surfaces

Fiche technique **Ski-Speedy®** by B+H Solutions GmbH **1 - K**

SCANNER LE CODE QR POUR YOUTUBE



Description

Ski-Speedy® 1 – K est un agent hydrophobe à 2 composants, dans lequel les deux composants actifs sont déjà mélangés dans la bouteille. Ski-Speedy® 1 – K convient aux équipements de sports d'hiver (ski alpin, ski de fond, skis de saut et de randonnée, ainsi que tous les snowboards). Il est 100% sans fluor et composés fluorés (PFAS) et peut remplacer tous les farts de glisse utilisés jusqu'à présent.

Ski-Speedy® 1 – K est facile à utiliser et répond aux exigences légales en matière de fluor et de composés fluorés (PFAS). Ski-Speedy® 1 – K est prouvé par un laboratoire accrédité, 100% exempt de fluor et de composés fluorés (PFAS) et répertorié par la F.I.S. (Fédération Internationale de Ski).

Ski-Speedy® 1 – K s'applique très rapidement et rend l'équipement de sports d'hiver incroyablement rapide, quel que soit le type de neige et la température de la neige.

Ski-Speedy® 1 – K convient également à l'entretien des surfaces de ski (surfaces visibles), ainsi que des joues sur les côtés des skis et des snowboards. Cela entrave l'adhérence de la neige et de la glace sur ces surfaces, ce qui entraîne une sécurité accrue.

Ski-Speedy® 1 – K affecte le traitement de la bande de roulement de telle sorte qu'un maximum de plaisir est garanti, car les skis / snowboards ont des caractéristiques de glisse optimales.

Ski-Speedy® 1 – K révolutionne également la course automobile, qu'elle soit amateur ou professionnelle.

Composition

Ski-Speedy® 1 – K est un agent hydrophobe et se compose comme suit :

Tissu	Nombre	Partager
L'isododécane	NC : 13475-82-6	50 – 100 %
Hydrocarbures en C10-C12, isoalcanes, <2 % d'aromatiques	Numéro CE : 923-037-2	2,5 – 10 %
hydrocarbures aliphatiques	Règlement (CE) n° 648/2004	5 – 15 %

Brevets

Ski-Speedy® est en instance de brevet.



Emballage / Emballage

La livraison se fait dans une boîte en carton. Il contient les composants suivants :

- 1 flacon de 20 ml Ski-Speedy® 1 – K d'un volume de remplissage de 20 ml
- 1 chiffon d'application
- 1 paire de gants en vinyle
- 1 livret avec la description avec application
- 1 autocollant Ski-Speedy

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants et/ou des animaux. Le liquide contenu dans le flacon de 20 ml est inflammable. Ne doit pas pénétrer dans les eaux souterraines. Ne pas mettre dans les yeux – protéger les yeux des éclaboussures. Portez un masque de protection, portez des gants, portez des lunettes de sécurité. Pour les utilisateurs professionnels, fiche de données de sécurité disponible sur demande. Respectez les consignes de sécurité avant utilisation.

Symbole de danger	Conseils
 	<p>Avertissements</p> <p>H226 Liquide et vapeur inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 Chronique aquatique³ : Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.</p> <p>Sécurité</p> <p>P101 Un avis médical est-il nécessaire, l'emballage ou l'étiquette d'identification Garder à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. P210 De chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et autres Gardez les sources d'inflammation à l'écart. Défense de fumer. P241 Utiliser un équipement [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de protection / des protections faciales / des protections auditives. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P303+P361+P353 EN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés. Lavez la peau à l'eau [ou prenez une douche]. P405 Ranger sous clé. P501 Élimination du contenu/du contenant selon les dispositions locales/régionales/ réglementations nationales/internationales.</p>
L'UFI	QR10-90K4-W009-28CJ

Application

Vidéo d'application :

Il y a un code QR sur l'emballage et sur la première page de cette fiche technique. Celui-ci doit être scanné si possible. Cela amène l'utilisateur à une page YouTube où l'application est expliquée clairement et simplement de manière cinématographique.

Application

Prendre des mesures de sécurité (lunettes de protection, masque de protection, gants)
Ski-Speedy® 1 – K Ouvrez la bouteille (bouchon de sécurité enfant).

Application / application aux marches

Portez des lunettes de sécurité et des gants avant l'application. Appliquez environ 5 ml par paire de skis sur le chiffon d'application de manière à ce qu'au moins une zone du chiffon soit bien humide. Le chiffon est conçu pour bien absorber le ski®, mais aussi pour le libérer à nouveau.

Le liquide est maintenant réparti avec le chiffon sur les surfaces de roulement de manière à ce qu'elles soient bien mouillées. Laisser sécher. Après 15 minutes, polissez légèrement avec un chiffon en coton (pas de chiffon en microfibre) au besoin. Deux heures après l'application, vous pouvez sortir sur la neige.

Application / application sur les surfaces visibles et les longerons

Si vous le souhaitez, la surface visible peut maintenant être encastrée/mouillée/pressurisée de la même manière qu'avec les bandes de roulement. Il en va de même pour les joues (panneaux latéraux) des skis (tous types) ou des snowboards. Laisser sécher.

Temps de réponse pour des caractéristiques de glisse optimales

Deux heures après l'application, tous les types de skis/snowboards sont parfaitement préparés pour avoir des caractéristiques de ski optimales sur tous les types de neige. Ensuite, il est temps de dévaler les pistes.

Sécurité d'utilisation

Portez des gants, des lunettes de protection et un masque de protection. Si la ventilation est insuffisante, nous recommandons un respirateur avec filtre de type A. Les gants de protection doivent être en nitrile et être conformes à la norme EN 374, ou couvrir idéalement les zones de protection A, J, K, L.

Atteindre

Il y a 20 ml de Ski-Speedy® 1 – K disponibles. Les plages mathématiques suivantes résultent de l'hypothèse que ~ 5 ml par paire de skis sont appliqués.

Vous pouvez – s'ils sont utilisés correctement – traiter 4 paires de skis d'une longueur de 1,60 mètre et d'une largeur moyenne de 120 mm.

Ski-Speedy® 1 – K reste ACTIF sur la surface de glisse pendant au moins 3 jours de ski. Par conséquent, avec une bouteille de Ski-Speedy® 1 – K, on peut supposer une gamme de 4 soins de 3 jours chacun = environ 12 jours de ski.

Stockage

La bouteille doit toujours être conservée debout. Idéal pour un stockage à température ambiante, mais pas au-dessus de 35°C et en dessous de -10°C. Ne pas stocker à proximité de sources de feu, de feu ou de chaleur. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Attention : Il s'agit de bouteilles en verre, veuillez donc les manipuler avec précaution.

Durabilité / durée de l'activité

Ski-Speedy® 1 – K a une durée de conservation et est actif pendant au moins 18 mois après la date de remplissage. La date de péremption de l'activité se trouve sur la bouteille ou sur l'emballage.

Disposition

Ajoutez le récipient en verre vide à l'élimination des vitraux.

Application - essuie les déchets résiduels.

Mettez les contenants pleins ou partiellement vidés dans les déchets dangereux.



Application la plus rapide –
Gagner la ligne d'arrivée

